


MANUAL DE USO DE MECANISMO Sincro MODE 4P + TRASLA



A - ALTURA DEL ASIENTO

Maneta de regulación de altura. Se encuentra situada a su derecha bajo el asiento. Al presionar hacia arriba se regula la altura. Soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura.
- Sentado con peso para bajar altura.

B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Maneta de regulación de inclinación del respaldo 4 posiciones. Se encuentra situada a su izquierda bajo el asiento.

- Presión hacia abajo (bloqueo de inclinación y posición).
- Desplazamiento hacia arriba (desbloqueo, liberación de movimiento de contacto permanente del respaldo).
- Sistema antirretorno (con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar contra el respaldo).

C - PROFUNDIDAD ASIENTO (TRASLA)

Botón situado bajo el asiento a la derecha. Al tirar hacia fuera se consigue desplazar el asiento. Soltando queda fijado.

D - REGULACIÓN PRESIÓN DEL SINCRONIZADO

Manivela lateral de regulación de presión "sincron". Se encuentra situada bajo el asiento. La regulación oscila entre 45-120 kg.

- Giro en sentido horario (+ resistencia).
- Giro en sentido contrarreloj (- resistencia).

TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso.

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.