



MANUAL DE USO SYNCRON MOD CON PLETINA PULIDA ALUMINIO

A- ALTURA DE ASIENTO. Maneta rotatoria de regulación de altura (Situada a su derecha bajo el asiento). Presión hacia arriba (Regulación en altura). Soltando queda fija.
· Sin peso para subir altura. · Sentado con peso para bajar altura.

B- INCLINACIÓN DEL RESPALDO. Maneta de regulación sincronizada de inclinación asiento/respaldo (Situada a su izquierda bajo el asiento).
· Posición hacia arriba (liberación de movimientos "Contacto permanente").
· Presión hacia abajo (Bloqueo de inclinaciones 4 posiciones).
· Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar sobre el respaldo con la espalda apoyada en el mismo).

C- REGULACIÓN DESPLAZAMIENTO ASIENTO

Pulsador desplazamiento asiento delante/atrás (Situado a su izquierda bajo el asiento).
· Presión hacia fuera (Permite desplazamiento con bloqueo en 7 posiciones).

D- REGULACIÓN DESPLAZAMIENTO RESPALDO

Pulsador desplazamiento respaldo arriba/abajo (Situado en el respaldo).
· Presión hacia arriba (Permite desplazamiento con bloqueo en 5 posiciones).

E- REGULACIÓN PRESIÓN DEL SINCRONIZADO

Mando extensible regulación presión sincronizado (Situado a su derecha bajo el asiento).
· Desplazamiento hacia fuera, torsión a la izquierda (más presión en 6 posiciones).
· Desplazamiento hacia fuera, torsión a la derecha (menos presión en 6 posiciones).

TIPOS DE RUEDA (según base seleccionada de 50 mm o de 65 mm.)

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

Silla ergonómica de trabajo puesto operativo Advertencias para el usuario



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. **Tapicerías,** pasar aspirador con frecuencia. **Telas,** limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel,** con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel,** productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol). **Plásticos y pintados,** solo paño húmedo con agua. **Metales,** paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso. **1-** Regule altura deseada (A). **2-** Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 2 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.