

INSTRUCCIONES DE USO


Correcto
desplazamiento
de la silla:

LIGHT-LUX



USO INCORRECTO

NO TIRAR NI EMPUJAR nunca **desde la red flexible** tensada del respaldo de la silla.



USO CORRECTO

TIRAR O EMPUJAR siempre **desde el marco rígido de polipropileno** que, a modo de asa, presenta la silla.



Si desplaza la silla de modo incorrecto, sin utilizar el marco rígido a modo de agarradero o asa, es posible que deforme, destense o incluso desmonte el respaldo ya que no está previsto para ese tipo de uso.